





- ( 🛕 ): Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
- △ ): Indique la position de succion
  ): Indique la position des jets d'air

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.