KING CANADA

COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONEL DE 13”



MODÈLE KC-13LCT

MANUEL D’INSTRUCTIONS

© OUTILLAGES KING CANADA INC., 2010. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

COUPE DE SOL STRATIFIÉ DE 13” GARANTIE LIMITÉE **2-ANS**	**OUTILLAGES KING CANADA** OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS POUR USAGE NON COMMERCIAL.

PREUVE D’ACHAT

Veuillez conserver votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre produit.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles dans nos centres de service autorisés King Canada à travers le Canada.

GARANTIE LIMITÉE

King Canada s'efforce d'assurer que ses produits respectent des normes rigoureuses de qualité et de durabilité. King Canada offre aux consommateurs une garantie limitée de 2 ans à compter de la date d’achat contre les vices de matériaux. La garantie ne s’applique pas aux dommages causés directement ou indirectement par l'abus, l'usure normale, la négligence, les accidents, les réparations effectuées dans un centre de services non autorisé, les modifications et la négligence en matière d'entretien. King Canada ne sera en aucun cas responsable pour des accidents mortels ou des blessures, ni dommages matériels accessoires, particuliers ou indirects résultant de l'utilisation de nos produits.

Pour profiter de cette garantie limitée, retournez le produit à vos frais avec votre preuve d’achat à un centre de service autorisé King Canada. Contactez votre distributeur ou visitez notre site web à l’addresse www.kingcanada.com pour obtenir une liste à jour de nos centres de service autorisés King Canada. En collaboration avec son centre de service autorisé, durant la période de garantie, King Canada procédera soit à la réparation, soit au remplacement du produit si, au terme d'une inspection, une ou plusieurs pièces couvertes par la présente garantie s'avèrent défectueuses.

REMARQUE À L’UTILISATEUR

Les instructions dans le présent manuel servent uniquement de guide. Les spécifications et les références sont sujets à changement sans préavis.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES

Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.

KING CANADA INC. DORVAL, QUÉBEC, CANADA H9P 2Y4

www.kingcanada.com

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES

1. **POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ LE MANUEL D'INSTRUCTION AVANT D'OPÉRER.** Lisez et comprenez le manuel d'instructions et les étiquettes sur l'outil. Apprenez ses applications et ses limites ainsi que les dangers qui y sont associés.

2. **MAINTENIR LE PRODUIT EN BONNE CONDITION.** Gardez le couteau aiguisé et affilé pour de meilleurs résultats. Suivez les instructions dans la section Entretien.

3. **SI VOUS N'ÊTES PAS FAMILIER** avec le fonctionnement du coupe de sol stratifié, obtenez des conseils de votre superviseur, instructeur ou toute autre personne qualifiée.

4. **L'UTILISATION** de couteaux ou d'attachements qui ne sont pas recommandées peut endommager le produit ou peut causer un risque de blessure.

5. **GARDEZ VOS MAINS ÉLOIGNÉES DU COUTEAU**. Le couteau est très tranchant!

6. **TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.** Les lunettes de vue ordinaires sont munie seulement des verres résistants aux impacts, ce ne sont pas des lunettes de sécurité (ANSI Z87.1).

7. **ATTENTION: NE PAS** faire fonctionner votre coupe de sol stratifié jusqu'à ce qu'il soit complètement assemblé et fonctionnant selon le manuel d'instructions.

8. **SOYEZ PRUDENT** lorsque vous relâchez le manche, il est sous tension de ressort.

9. **NE PAS SOULEVER** le coupe de sol stratifié par le manche. Toujours utiliser sur une surface de niveau.

10. **VÉRIFIER L'ÉTAT DES PIÈCES.** Avant d'utiliser l'outil de nouveau, examiner soigneusement les pièces et dispositifs de protection qui semblent endommagés afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement. Vérifier l'alignement des pièces mobiles, s'assurer qu'aucune pièce n'est bloquée ou cassée, vérifier la fixation de chaque pièces et s'assurer qu'uncun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. Pour éviter les risques de blessures, tout protection ou pièces endommagée doit être correctement réparée ou remplacée.

11. **GARDEZ LES ENFANTS ET VISITEURS À L'ÉCART.** Gardez les enfants et les visiteurs à l'écart de votre lieu de travail.

12. **NE PAS FORCER**. Il fera le travail mieux et plus sûr à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

13. **GARDEZ LE LIEU DE TRAVAIL PROPRE.** Les établis encombrés et les endroits sombres sont propice aux accidents. S'assurer que le plancher est propre et n'est pas glissant.

14. **PORTER UNE TENUE APPROPRIÉE.** Ne pas porter de vêtements amples, cravates ou bijoux (bagues, montre). Ces articles pourraient être happés et tirer la main ou une partie du corps dans les pièces en mouvement . Des chaussures antidérapantes sont recommandées. Les cheveux long doivent être ramassés sous un couvre-chef.

15. **UTILISER SEULEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.** Consultez le manuel d'instructions pour les accessoires recommandés. Suivre les directives qui accompagnent les accessoires.

ASSEMBLAGE ET OPÉRATION

Déballage

Le coupe de sol stratifié est expédié complet dans une boîte est il nécessite un peu d'assemblage. Déballez soigneusement le coupe de sol stratifié et toutes les pièces à l'intérieur de la boîte.




Figure 1

Assemblage

1. Assemblez l'ensemble de la table (A) Fig.1 au châssis de coupe (B). Pour fixer le haut de la table, utilisez quatre petite vis à tête Phillips (C). Pour fixer le support de la table, utilisez deux vis à tête bombée (D).

2. Assemblez le manche (A) Fig.2 au dessus du châssis de coupe. Premièrement, en utilisant une clé hexagonale, desserrez les trois vis de fixation (B). Ensuite insérez la tige du manche à l'intérieur du trou de montage (C), s'assurant que le trou d'alignement (D) s'aligne avec la vis de fixation du centre. Une fois que le manche est aligné et inséré, serrez la vis de fixation du centre. Finalement, serrez les deux autres vis de fixation.




Figure 2

Setting up for operation

1. Le coupe de sol stratifié est expédié avec l'ensemble de couteau abaissé et en position verrouillé. Cette caractéristique de sécurité veille à ce que le tranchant du couteau n'est pas exposé au cours du transport ou de l'entreposage. Pour déverrouiller l'ensemble de couteau, desserrez le bouton de verrouillage de sécurité (A) Fig.3, appuyez légèrement sur le manche, puis faites glisser le bouton de verrouillage vers la droite pour dégager le verrou (B).



Figure 3

Attention! Fixez le manche en position basse et ré-enclenchez le verrou de sécurité avant de le ranger, le port ou le transport de votre coupe de sol stratifié.

OPÉRATION

Effectuer des coupes

Le coupe de sol stratifié est un outil opéré manuellement. Le manche est sous tension de ressort, une fois que la coupe est effectuée, soulevez le manche lentement. Si le manche est relâché immédiatement après la coupe, le manche pourrait bondir vers le haut et frapper l'opérateur.

Avertissement! Le couteau est très tranchant. Pendant l'utilisation, gardez vos mains éloignées du couteau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité.

1. Déverrouillez le verrou de sécurité (Fig.3) et soulevez le manche dans sa position verticale afin de soulever le couteau.

2. Réglez l'angle du guide à onglets (A) Fig.4. Desserrez le bouton de verrouillage (B) du guide à onglets et positionnez-le dans l'angle désiré. Avant de serrer le bouton de verrouillage, s'assurer que la partie arrondie (C) du guide à onglets est calé contre le poteau du châssis tel que montré.




Figure 4

3. Placez le matériau pas plus large que 13" et pas plus épaisses que 19/32" sur la table. Placez le dessous du matériau à plat sur la table. Faites glisser le matériau contre le guide à onglets, puis ensuite sous le couteau. Alignez la marque de coupe avec le tranchant du couteau. Voir Fig.5.

4. Tenez le matériau en place avec une seule main, et avec l'autre main le manche. Poussez le manche vers le bas pour couper. Des efforts peuvent être nécessaires, selon l'épaisseur ou la dureté du matériau.



Figure 5

5. Une fois la coupe est faite, soulevez lentement le manche dans sa position verticale.

6. Une fois que vous avez fini l'utilisation du coupe de sol stratifié, abaissez le manche et verrouillez le verrou de sécurité avant le port, l'entreposage ou le transport.

NOTE IMPORTANTE: Une bavure peut se former sur le bord à plât du couteau dans les 40-100 premières coupes. Ceci est normal. Utilisez une pierre à aiguiser pour éliminer la bavure. Reportez-vous à la section Entretien pour des instructions complémentaires.

ENTRETIEN

AFFILER, AIGUISER OU REMPLACER LE COUTEAU

Affiler le couteau

Il est très important d'enlever les bavures du bord à plât du couteau. L'affilage d'un nouveau couteau devrait être fait après les 40 à 100 premières coupes, après chaque 100+ coupes et lorsque le couteau a été ré-aiguisé.




Figure 6

Avec le couteau (B) Fig.6 installé et placé à peu près 1/8" au-dessus de la table, placez le côté à plât de votre pierre à aiguiser (A) contre le côté à plât du couteau. Déplacez la pierre à aiguiser d'un bout à l'autre quelques fois jusqu'à ce la bavure a été supprimée.

Aiguiser ou remplacer le couteau

Le couteau inclus peut être aiguisé. Seul le bord biseauté du couteau doit être aiguisé. Le bord à plât du couteau doit rester à plat. Nous recommandons que cette opération soit effectuée par un professionnel qualifié.

Avertissement! Le couteau est très tranchant. Avant de manipuler le couteau, portez des gants.




Figure 7

1. Pour retirer le couteau (A) Fig.7, dévissez et retirez les sept vis à tête hexagonaux (B) en utilisant la clé hexagonale fournie. Retirez soigneusement le couteau.
2. Faites aiguiser le couteau par un professionnel qualifié. Si le couteau est endommagé et doit être remplacée, un couteau de remplacement (modèle KW-133) est disponible à l'achat, pour plus d'informations, contactez votre revendeur des produits de King Canada le plus proche.
3. Une fois le couteau a été aiguisée ou remplacé, il peut être ré-installé. Placez le couteau (A) Fig.8 avec son côté à plât face à la table (B). Assurez-vous que la surface de montage et le couteau sont propres, ré-installez le couteau avec les sept vis à tête hexagonaux retirées précédemment en utilisant la clé hexagonale fournie.




Figure 8

Lubrification

Pour éviter la corrosion de surface, il est recommandé d'appliquer une petite quantité d'huile à machine légère sur les parties coulissantes. La lubrification doit être effectuée une fois tous les deux mois ou une fois par mois si vous travaillez dans un environnement sale ou poussiéreux.