



# KING KING CANADA

## ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS·HUMIDES DE 8 GALLONS

06/2019



MODÈLE: 8530LPN

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

DROITS D'AUTEURS © 2019 TOUS DROITS RÉSERVÉS PAR OUTILLAGES KING CANADA INC.



# INFORMATION SUR LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE  
**2-ANS**  
POUR CET ASPIRATEUR SEC•HUMIDE

**OUTILLAGES KING CANADA**  
OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS  
POUR USAGE DOMESTIQUE.

## **PREUVE D'ACHAT**

S.V.P. gardez votre preuve d'achat pour la garantie et le service d'entretien de votre produit.

## **PIÈCES DE RECHANGE**

Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles à nos centres de service autorisés King Canada à travers le Canada. S.V.P. utilisez les numéros à 10 chiffres indiqués dans la liste des pièces de ce manuel pour toute commande de pièces.

## **GARANTIE LIMITÉE**

King Canada fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux standards de qualité et de durabilité. King Canada offre aux consommateurs une garantie limitée de 2 ans, dès la date d'achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l'abus, usage normale, négligence ou accidents, réparations effectuées par un centre de service non-autorisé, modifications et manque de maintenance. King Canada ne sera en aucun temps responsable pour les accidents mortels ou blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d'incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l'utilisation de nos produits.

Pour profiter de cette garantie limitée, retournez le produit à vos frais ensemble avec votre preuve d'achat à un centre de service autorisé King Canada. Contactez votre distributeur ou visitez notre site web à [www.kingcanada.com](http://www.kingcanada.com) pour obtenir une liste à jour de nos centres de service autorisés King Canada. En coopération avec notre centre de service autorisé, durant la période de garantie, King Canada va soit réparer ou remplacer le produit si l'inspection prouve qu'une ou plusieurs pièces couvertes sous cette garantie sont défectueuses.

## **NOTE À L'UTILISATEUR**

Les instructions dans ce manuel servent comme guide seulement. Les spécifications et références sont sujets à changement sans préavis.

## **ITEMS PAS COUVERT SOUS LA GARANTIE**

Les accessoires fournies avec cet aspirateur tel que le boyau souple, embout tout usage de 10", embout à bec, sac de poussière 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse et le filtre réutilisable ne sont pas couvert sous la garantie, ils sont disponibles en accessoires optionnelles chez votre détaillant de produits King Canada.



# DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER.** Lisez et comprenez ce manuel et toutes les étiquettes de l'aspirateur avant de l'utiliser. La sécurité est une combinaison de bon sens, de rester alerte et de savoir comment fonctionne votre aspirateur. Utilisez cet aspirateur comme décrit dans ce manuel. Pour réduire les risques de blessure ou de détérioration de votre aspirateur sec/humide, utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Pour usage domestique seulement.

## **GARDEZ CE MANUEL**

**AVERTISSEMENT:** POUR RÉFÉRENCE FUTURE. Lors de l'utilisation d'un aspirateur, les précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

**AVERTISSEMENT:** POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES:

- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur sans surveillance.
- N'aspirez pas de liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni utiliser dans des endroits où ils pourraient être présents.
- N'aspirez pas et n'utilisez pas cet aspirateur pour déchets secs/humides à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de vapeurs explosives telles que l'essence ou autres carburants, les fluides pour briquets, les nettoyeurs, les peintures à base d'huile, le gaz naturel, l'hydrogène ou les poussières explosives telles que la poussière de charbon, de magnésium, de grain ou poudre de canon. Des étincelles à l'intérieur du moteur peuvent enflammer des vapeurs ou des poussières inflammables.
- Pour réduire les risques pour la santé liés aux vapeurs ou aux poussières, n'aspirez pas de matériaux toxiques.
- N'utilisez pas et ne stockez pas à proximité de matières dangereuses.
- Ne ramassez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou de la cendre chaude.
- Ne pas exposer à la pluie. Entrez à l'intérieur.
- Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il est laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la prise, pas le cordon.
- Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagé.
- Ne tirez pas sur le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon autour des angles ou des angles vifs.
- Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne faites pas passer l'aspirateur sur le cordon.
- Ne manipulez pas la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser sans le sac à poussière et/ou les filtres en place.
- Ne laissez pas être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque utilisé par ou près des enfants.
- Pour réduire les risques de blessures dues à un démarrage accidentel, débranchez le cordon d'alimentation avant de changer ou de nettoyer le filtre.
- Ne laissez pas l'aspirateur branché. Débranchez-le de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le réparer.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
- Débranchez-le avant de brancher ou de débrancher le boyau ou tout autre accessoire.

- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée; évitez la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.
- Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Cet aspirateur est doté d'une Isolation Double. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Voir INSTRUCTIONS SUR L'ISOLATION DOUBLE.

**ATTENTION:** Pour réduire les risques de blessures causées par les pièces mobiles - Débranchez avant de procéder à l'entretien.

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez avant de le nettoyer ou de le réparer.

## **INSTRUCTIONS ISOLATION DOUBLE**

Cet aspirateur est à double isolation, éliminant le besoin d'un système de mise à la terre séparé. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Lisez les instructions pour l'entretien de l'aspirateur double isolation avant l'entretien. Utilisez cet aspirateur comme décrit dans ce manuel. Observez les avertissements suivants qui apparaissent sur le moteur de votre aspirateur.

**ISOLATION DOUBLE - MISE À LA TERRE NON REQUISE - LORS DE L'ENTRETIEN, UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES.**

**AVERTISSEMENT:** POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER À LA PLUIE. ENTREPOSEZ À L'INTÉRIEUR.

**AVERTISSEMENT:** POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, LISEZ ET COMPRENEZ LE MANUEL. NE PAS RAMASSER LES CENDRES CHAUDES, LES CHARBONS ARDENTS, LES PRODUITS TOXIQUES, INFLAMMABLES OU AUTRES MATIÈRES DANGEREUSES. NE PAS UTILISER AUTOUR DE LIQUIDES OU VAPEURS EXPLOSIFS.

**ATTENTION:** NE PAS ASPIRER LA POUSSIÈRE DE FOYER OU CENDRES AVEC UN FILTRE STANDARD. CE TYPE DE POUSSIÈRE EST TRÈS FIN ET NE PEUT ÊTRE CAPTURÉ PAR LE FILTRE ET PEUT CAUSER DES DOMMAGES AU MOTEUR. LORS DE L'ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE FINE UTILISEZ UN FILTRE À POUSSIÈRE FIN.

**AVERTISSEMENT:** L'ASPIRATEUR À ISOLATION DOUBLE COMPREND DEUX SYSTÈMES D'ISOLATION AU SEIN DE LA MISE À LA TERRE. AUCUN MOYEN DE MISE À LA TERRE N'EST FOURNI SUR UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION, NI NE DEVRAIT AJOUTER UN MOYEN DE MISE À LA TERRE. L'ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR À ISOLATION DOUBLE, NÉCESSITE DES SOINS EXTRÊMES ET UNE CONNAISSANCE ÉLEVÉE DU SYSTÈME, ET NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ QUE PAR DU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ. LES PIÈCES DE RECHANGE POUR UN ASPIRATEUR À ISOLATION DOUBLE DOIVENT ÊTRE IDENTIQUES AUX PIÈCES QU'ILS REMPLACENT. L'ASPIRATEUR EST MARQUÉ DES MOTS «ISOLATION DOUBLE» ET LE SYMBOLE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE MARQUÉ SUR L'APPAREIL.



# APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE ASPIRATEUR, INFORMATION ÉLECTRIQUE & SPÉCIFICATIONS

## APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE ASPIRATEUR

- 1) Couvercle/moteur assemblé
- 2) Verrou du couvercle (2)
- 3) Interrupteur
- 4) Poignée de transport
- 5) Porte-accessoires
- 6) Entrée
- 7) Cuve
- 8) Capuchon du drain
- 9) Filtre en mousse
- 10) Filtre réutilisable
- 11) Filtre-cartouche
- 12) Sac à poussière 30L
- 13) 2 Rallonges
- 14) Boyau souple
- 15) Embout tout usage
- 16) Embout à bec



## INFORMATION ÉLECTRIQUE ET SPÉCIFICATIONS

**COURANT. AVERTISSEMENT:** CET ASPIRATEUR DOIT ÊTRE BRANCHÉ SUR LE 120V, SUR UN CIRCUIT DE 15 AMPÈRES MINIMUM. LE MANQUE DE SE BRANCHER DE CETTE MANIÈRE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CAUSÉ PAR CHOC OU UN INCENDIE.

### ISOLATION DOUBLE

Les outils à isolation double comportent une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). La fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsque la fiche n'entre pas à fond dans la prise, essayer de nouveau après avoir inversé les broches de la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien certifié afin de faire installer une prise polarisée. Ne modifier en aucune façon la fiche. La double isolation élimine le besoin d'un cordon tri filaire mis à la terre et d'un système d'alimentation mis à la terre.

**OPÉRATION SUR LE 120V.** Cet aspirateur est branché pour l'opération sur le 120V, vous devez utiliser une prise murale tel qu'illustrée à la Fig. 1.

### RALLONGES

L'utilisation incorrecte d'une rallonge causera une perte de courant et le surchauffement du moteur. Si vous utilisez l'outil à l'extérieur, utilisez seulement une rallonge pour l'extérieur, les lettres "SJW ou SJTW" doivent être indiquées sur la rallonge.

Votre rallonge doit être d'une taille minimum dépendamment de l'ampérage de l'outil et la longueur de la rallonge. La taille de rallonge est déterminée par "l'AWG" (American Wire Gauge-Calibre). Le plus petit le numéro de calibre, la capacité est plus grande. Le nombre de rallonges ne change rien, c'est le total de la longueur qui détermine le calibre du fil (AWG). Utilisez le tableau à la Fig.2 pour déterminer le calibre du fil nécessaire en relation avec la longueur de votre rallonge.

### SPÉCIFICATIONS

Modèle .....	8530LPN
Voltage .....	120V
CV .....	4 CV (puissance maximum)
Ampérage .....	9A
Phase .....	1
Hertz .....	60Hz
Dimension de la cuve .....	8 Gallons (US)/30 litres
Débit d'air .....	135 pi. <sup>3</sup> /min.
Pression d'aspiration (pouces d'eau) .....	62.2"




FIGURE 1

Ampérage de l'outil	Calibre			
	Longueur en pieds			
	25	50	100	150
3-6	18	16	16	14
6-8	18	16	14	12
8-10	18	16	14	12
10-12	18	16	14	12
12-16	14	12	-	-

FIGURE 2



# DÉBALLAGE ET MONTAGE DE VOTRE ASPIRATEUR

**ATTENTION! Les accessoires se retrouvent à l'intérieur de la cuve.**

## DÉBALLAGE DE VOTRE ASPIRATEUR

Retirez le contenu entier de la boîte, notez que la plupart des accessoires se retrouvent à l'intérieur de la cuve. Pour accéder ces accessoires, défaire les verrous du couvercle (A) Fig.3, retirez le couvercle/moteur assemblé et retirez les accessoires à l'intérieur de la cuve.

**AVERTISSEMENT! NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION À LA SOURCE DE COURANT AVANT D'AVOIR EFFECTUER LES ÉTAPES DE MONTAGE SUIVANTES.**

## INSTALLATION DES ROULETTES

Quatre roulettes sont incluses et ils devraient être installés en-dessous la cuve.

- 1) Avec le couvercle/moteur assemblé retiré, tournez la cuve en envers. Insérez les roulettes (A) Fig.4 dans les rainures en-dessous la cuve tel qu'illustré.
- 2) Assurez-vous que chaque roulette est poussée à fond dans la rainure, avec l'aide d'un tournevis fixez-les en place avec les vis fournies.

## INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE TRANSPORT DU HAUT

Une poignée de transport est incluse et devrait être installée sur le haut du couvercle/moteur assemblé.

- 1) Placez la poignée en position sur le couvercle, prenez note que cette poignée s'installe seulement dans une direction.
- 2) Assurez-vous que la poignée (A) Fig.5 est poussée à fond dans le couvercle, avec l'aide d'un tournevis fixez-la en place avec les vis fournies.

## INSTALLATION DU FILTRE/SAC DE POUSSIÈRE APPROPRIÉ POUR L'APPLICATION

Avant de réinstaller le couvercle/moteur assemblé sur la cuve, il est important de déterminer l'application, l'aspiration sec ou humide. Chaque application nécessite un filtre et/ou un sac de poussière différent.

**Quand vous aspirez des matériaux secs**, pour assurer une filtration adéquate, le filtre en mousse devrait être utilisé pour aspirer des matériaux rudes faibles en poussières. Le filtre réutilisable devrait être utilisé ensemble avec le filtre en mousse, ou installez seulement le filtre-cartouche pour aspirer des matériaux rudes et poussières. Placez le couvercle/moteur assemblé en envers, glissez le filtre en mousse (A) Fig.6 ou le filtre-cartouche par dessus la cage (B). Si vous avez installer le filtre en mousse, glissez ensuite le filtre réutilisable par dessus le filtre en mousse. Maintenant le sac de poussière (C) doit être installé au bec intérieur dans la cuve. Placez le sac de poussière par dessus le bec intérieur, faite attention de ne pas endommager le sac de poussière pendant l'installation.

**Quand vous aspirez des matériaux humides**, pour assurer une filtration adéquate, le filtre en mousse doit être installé. Placez le couvercle/moteur assemblé en envers, glissez le filtre en mousse (A) Fig.6 par dessus la cage (B). Réinstallez le couvercle/moteur assemblé sur la cuve et fixez-le en place avec les deux verrous du couvercle.

## INSTALLATION DU BOYAU SOUPLE, RALLONGES ET ACCESSOIRES

- 1) Attachez le boyau souple (A) Fig.7 à l'entrée de l'aspirateur (à l'avant de l'aspirateur) en tournant dans le sens horaire.
- 2) Assemblez les 2 rallonges ensemble et attachez un bout de la rallonge à l'autre bout du boyau.
- 3) Fixez soit l'embout tout usage (B) Fig.7 ou l'embout à bec à l'autre bout des rallonges (C).





FIGURE 3




FIGURE 4




FIGURE 5




FIGURE 6




FIGURE 7

# OPÉRATION



## ÉTAPES D'OPÉRATION POUR ASPIRATION DE MATÉRIAUX SECS

Avant d'aspirer des matériaux secs, il est important de lire et comprendre les directives de sécurité dans ce manuel d'instructions.

- 1) Débranchez le cordon d'alimentation de la source de courant.
- 2) Retirez le couvercle/moteur assemblé de la cuve et installez un filtre en mousse propre et sec. Si l'opération est très poussiéreuse, installez le filtre réutilisable par dessus le filtre en mousse ou installez seulement le filtre-cartouche (A) Fig.9 au lieu des deux filtres. Fixez le filtre-cartouche avec la plaque de verrouillage (B). Si l'aspirateur a été utilisé pour aspirer de matériaux humides, le filtre en mousse ou le filtre-cartouche doivent être nettoyés et séchés correctement sinon ils s'encrassent et seront difficiles à nettoyer. Pour sécher un filtre rapidement, faites marcher l'aspirateur sans boyau pendant 5 à 10 minutes.
- 3) Installez le sac de poussière par dessus le bec intérieur de l'entrée, à l'intérieur de la cuve. Faites attention de ne pas endommager le sac de poussière pendant l'installation.
- 4) Repositionnez le couvercle/moteur assemblé sur la cuve et verrouillez-le avec les 2 verrous.
- 5) Attachez le boyau souple à l'entrée de l'aspirateur (à l'avant de l'aspirateur).
- 6) Assemblez les 2 rallonges ensemble et attachez un bout de la rallonge à l'autre bout du boyau.
- 7) Fixez soit l'embout tout usage ou l'embout à bec à l'autre bout de la rallonge.
- 8) Branchez le cordon d'alimentation à la source de courant.
- 9) Faites partir l'aspirateur en appuyant sur l'interrupteur tel qu'illustré à la Fig.10. La position "en marche" est indiquée par le symbole international "I".
- 10) Une fois que l'opération est terminée, appuyez sur l'interrupteur à la position arrêt. La position "arrêt" est indiquée par le symbole international "O", ensuite débranchez le cordon d'alimentation de la source de courant.
- 11) Retirez le couvercle/moteur assemblé de la cuve, faites attention aux filtres. Posez la cuve sur son côté et videz le contenu à l'intérieur de la cuve dans un contenant convenable. **De la poussière aéroportée sera produite lors du nettoyage, portez un masque facial!**

### Avertissement!

Ne jamais utiliser le sac de poussière, filtre-cartouche et le filtre réutilisable pour l'aspiration de matériaux humides. Quand vous aspirez de la poussière fine, il sera nécessaire de nettoyer fréquemment les filtres.

## ÉTAPES D'OPÉRATION POUR ASPIRATION DE MATÉRIAUX HUMIDES

Avant d'aspirer des matériaux humides, il est important de lire et comprendre les directives de sécurité dans ce manuel d'instructions.

- 1) Débranchez le cordon d'alimentation de la source de courant.
- 2) Retirez le couvercle/moteur assemblé de la cuve et installez un filtre en mousse propre et sec. Sous des conditions normales (petites quantités de liquide), ou de grandes quantités de liquide, installez seulement le filtre en mousse, voir Fig.11. Le sac de poussière ne peut être utilisé pour l'aspiration de matériaux humides. Assurez-vous que l'intérieur de la cuve est propre.
- 3) Repositionnez le couvercle/moteur assemblé sur la cuve et verrouillez-le avec les 2 verrous.
- 4) Attachez le boyau souple à l'entrée de l'aspirateur (à l'avant de l'aspirateur).
- 5) Assemblez les 2 rallonges ensemble et attachez un bout de la rallonge à l'autre bout du boyau.
- 6) Fixez soit l'embout tout usage ou l'embout à bec à l'autre bout de la rallonge. Pour applications humides, pivotez l'attachement brosse/raclette de l'embout tout usage pour que le côté raclette soit vers l'extérieure. Pivotez l'attachement en appuyant sur les deux boutons à détente de chaque côté de l'embout, retirez l'attachement et pivotez-le de l'autre côté et réinsérez l'attachement dans l'embout.
- 7) Branchez le cordon d'alimentation à la source de courant.
- 8) Faites partir l'aspirateur en appuyant sur l'interrupteur tel qu'illustré à la Fig.12. La position "en marche" est indiquée par le symbole international "I".
- 9) Lorsque vous aspirez de grandes quantités de liquide, il ne faut pas submerger complètement l'embout dans le liquide, laissez une espace pour permettre l'air de rentrer dans l'embout.
- 10) Une fois que l'opération est terminée, appuyez sur l'interrupteur à la position arrêt. La position "arrêt" est indiquée par le symbole international "O", débranchez le cordon d'alimentation de la source de courant.

### Avertissement!

Ne jamais utiliser le sac de poussière, filtre-cartouche et le filtre réutilisable pour l'aspiration de matériaux humides. Le filtre en mousse doit être nettoyé après chaque opération d'aspiration de matériaux humides.

Si il est nécessaire de ramasser l'aspirateur pour le transporter, NE PAS LE SAISIR par la poignée du couvercle, sauf si la cuve est vide. Ne tirer pas l'aspirateur par le boyau, l'aspirateur pourrait basculer si les roulettes sont obstruées.




FIGURE 8




FIGURE 9




FIGURE 10




FIGURE 11




FIGURE 12



# OPÉRATION ET MAINTENANCE

## ARRÊT AUTOMATIQUE DE L'ASPIRATION ET VIDER LA CUVE

Cette section concerne l'aspiration de matériaux humides. Cet aspirateur est fourni d'un flotteur (A) Fig.14 qui monte au fur et à mesure que le niveau de liquide augmente dans la cuve. Une fois que la quantité maximale de liquide est atteinte, l'aspiration arrête automatiquement. Assurez-vous que le flotteur est propre en tout temps.

**L'utilisateur va remarquer une accélération de vitesse du moteur, quand ceci se produit;**

- 1) Mettre l'aspirateur en arrêt et débranchez la prise de la source de courant.
- 2) Retirez le couvercle/moteur assemblé de la cuve, faite attention aux filtres. Écoulez le contenu à l'intérieure de la cuve dans un contenant convenable en dévissant le capuchon du drain (B) Fig.14.
- 3) L'intérieure de la cuve devrait être nettoyée, vérifiez aussi le filtre en mousse, si nécessaire, nettoyez l'intérieur du filtre.
- 4) Pour continuer l'aspiration de matériaux humides, repositionnez et verrouillez le couvercle/moteur assemblé en place sur la cuve et rebranchez la prise à la source de courant.




FIGURE 13

## SOUFFLEUR

Cet aspirateur peut être utilisé comme un puissant souffleur. Pour utiliser le souffleur, détachez le boyau souple et attachez-le à la sortie du souffleur tel qu'illustré à la Fig.15. Mettez l'aspirateur en marche, maintenant votre aspirateur est un souffleur pour souffler votre étable, feuilles etc...

## ACCESSOIRES STANDARDS ET OPTIONELLES

Le tableaux suivant indique les accessoires standards inclus et les accessoires optionelles pour cet aspirateur. Notez que ces accessoires ne sont couverts sous la garantie et ils sont disponibles chez votre détaillant de produits King Canada le plus près.




FIGURE 14

Modèle	Description	Utilisation	Inclu/optionnel
KVAC-1010	Ens. sacs de poussière 30L- 3mcx.	Matériaux humides	1mcx. Inclu
KVAC-1040	Filtre en mousse- 1mcx.	Matériaux secs•humides	1mcx. Inclu
KVAC-1060	Filtre réutilisable- 1mcx.	Matériaux secs•humides	1mcx. Inclu
KVAC-1075	Filtre-cartouche- 1mcx.	Matériaux secs	1mcx. Inclu
KVAC-1083	Boyau 6pi. x 1-1/4"- 1mcx.	Matériaux secs•humides	1mcx. Inclu
KVAC-1095	Boyau extension 6pi. x 1-1/4"	Matériaux secs•humides	Optionnel
KVAC-1101	Brosse ronde 1-1/4"- 1mcx.	Intérieure de voiture	Optionelle
KVAC-1103	Embout golpeur 1-1/4"- 1mcx.	Tout usage	Optionnel
KVAC-1105	Embout à bec 1-1/4"- 1mcx.	Tout usage	1mcx. Inclu
KVAC-1107	Embout tout usage 10" x 1-1/4"- 1mcx.	Tout usage-attachment réversible	1mcx. Inclu
KVAC-1111	Ens. de rallonges- 2mcx.	Matériaux secs•humides	1 ens. Inclu
KVAC-1130	Filtre-cartouche haute efficacité	Matériaux secs-poussière de plâtre	Optionnel
KVAC-1132	Ens. sacs de poussière HE 30L- 3mcx.	Matériaux secs-poussière de plâtre	Optionnel
KVAC-1145	Filtre-cartouche HEPA	Matériaux secs-poussière de plâtre	Optionnel



FIGURE 15

## RANGEMENT POUR ACCESSOIRES

Lorsque l'embout tout usage ou l'embout à bec ne sont pas utilisés, rangez-les dans une des endroits de rangement de l'aspirateur tel que montré (A et B) Fig.16.

## ENTRETIEN DE VOTRE ASPIRATEUR ET ACCESSOIRES

**Avertissement! Pour réduire les risques de chocs électriques, débranchez la prise de la source de courant. De la poussière aéroportée sera produite pendant l'entretien, portez un masque faciale!**

Pour maintenir la performance de votre aspirateur, il est nécessaire de nettoyer souvent le filtre en mousse, filtre-cartouche et le filtre réutilisable. **Entretien des filtres-** Inversez les filtres et nettoyez-les dans l'eau peu savonneuse et rincez-les avec de l'eau propre. Laissez ces filtres sécher avant de les réutiliser.

**Entretien et inspection générale-** L'intérieure de la cuve, boyau, extensions et accessoires devraient être nettoyés après chaque utilisation, à l'extérieur et non à l'intérieur avec la prise débranchée de la source de courant. Vérifiez la condition du cordon d'alimentation et remplacez-le s'il est endommagé, vérifiez aussi les filtres pour déchirures et trous. N'utilisez pas de filtres déchirés ou qui contiennent des trous, remplacez-les avec des nouveaux filtres.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

### Poussière sort du couvercle du moteur-

Placez/remplacez le sac de poussière s'il est manquant ou endommagé.

### Efficacité réduite/augmentation de la vitesse du moteur-

L'entrée est bouchée ou la cuve est pleine- Débouchez l'entrée ou videz la cuve.




FIGURE 16

## DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES

Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.